

Milch-Karaffe

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Milch-Karaffe dient zur Aufbewahrung von Milch oder Milchalternativen im Kühlschrank. Nehmen Sie diese immer nur kurzzeitig für die Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch aus dem Kühlschrank.

Zu Ihrer Sicherheit

- Füllen Sie nicht ständig Milch nach. Bereits länger im Behälter enthaltene Milch kann verdorben sein.
- Schützen Sie den Behälter vor Wärmequellen.
- Stellen Sie den Behälter sofort nach der Zubereitung wieder in den Kühlschrank.

In Betrieb nehmen

- i** Spülen Sie den Milchbehälter **5**, den Silikonadapter **3** und das Metallrohr **4** vor dem ersten Gebrauch gründlich aus.
- ▶ Stecken Sie das Metallrohr **4** in den Silikonadapter **3**.
- i** Zur Unterscheidung verschiedener Milchalternativen sind im Lieferumfang zwei Silikonadapter (schwarz und weiß) enthalten.
- ▶ Setzen Sie den Silikonadapter **3** inkl. Metallrohr **4** in die dafür vorgesehene Aussparung im Deckel **6** ein.
- ▶ Drehen Sie den Deckel **6** auf den Behälter **5**.
- ▶ Öffnen Sie die schwenkbare Abdeckung, füllen Sie Milch in den Behälter **5** und schließen Sie die schwenkbare Abdeckung wieder.
- ▶ Stecken Sie den Milchschauch **1** mit dem transparenten Anschlussstück **2** in den Silikonadapter **3**. Verbinden Sie dann den Milchschauch **1** mit Ihrem Kaffeevollautomaten.
- i** Der Milchschauch kann individuell zugeschnitten werden.

Reinigung und Pflege

- i** Der Milchbehälter, der Deckel mit schwenkbarer Abdeckung, der Silikonadapter sowie das Metallrohr sind spülmaschineneeignet. Die schwenkbare Abdeckung kann vorsichtig nach oben abgenommen werden.
- i** Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, den Milchschauch regelmäßig (ca. alle 3 Monate) zu wechseln. Ersatzschläuche sind im Fachhandel erhältlich.

- ▶ Entfernen Sie den Milchschauch und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Zerlegen Sie den Behälter in seine Einzelteile und reinigen Sie diese in der Spülmaschine.

